MANUAL DE USUARIO

taurus

TOSTADORA
ALPHA

IMPORTANTE: Lea con atención antes de usar el producto.
- Este aparato ha sido proyectado para uso exclusivamente doméstico.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en el producto: AC 220V~60Hz

WWW.MAPALSA.COM

Importado y Distribuido por:
Mapalsa S.A.C.

RUC: 20102127073 Correo: mailbox@mapalsa.com
Dir: Ca. Los Negocios 428 Surquillo. Lima 34 - Perú. Tel: 421 6047 / 222 4223
Hecho en China
Una compañía de Taurus Group - España

Distinguido cliente,
Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.
TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este producto son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenidos públicos adecuados a cada tipo de material.

Para el uso de los aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:
- Lea todas las instrucciones
- antes de la conexión, asegúrese de que la tensión en la etiqueta de clasificación es el mismo que el de la casa.
- Asegúrese de que el toma corriente y el enchufe sean adecuados.
- En primer lugar utilizar el tostador unos minutos sin pan. Habrá un poco de humo en el primer uso: esto es normal.
- El tostador alcanza temperaturas muy altas, especialmente en el área de las aberturas para el pan.
- No utilizar el tostador cerca o debajo de las cortinas u otros materiales inflamables.
- No deje la tostadora funcionando sin supervisión.
- Use solamente rebanadas de pan.
- No coloque el cable o cualquier otro objeto sobre las aberturas del tostador mientras está en uso.
- No cubrir el tostador mientras está en uso.
- Mantener la tostadora lejos de las llamas o superficies calientes.
- Mantener el tostador fuera del alcance de los niños.
- No introduzca utensilios.
- Si el cable está dañado o el producto presente fallas, llame al número correspondiente para revisión, reparación o ajuste.
- El pan se puede quemar, por lo tanto no usar el tostador cerca de áreas con material combustible o debajo de cortinas. El tostador debe utilizarse bajo supervisión constante.
- El aparato no está diseñado para su uso por niños o personas incapaces sin supervisión.
- Vigile a los niños para que no jueguen con el aparato.
- No toque superficies calientes.
- Este aparato no está diseñado para uso por parte de personas (incluidos los niños) con discapacidad física, psíquica o sensorial reducida, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato.

Guarde estas instrucciones.

OPERACIÓN
- Enchufe el tostador, coloque el pan en las ranuras (1) y presione hacia abajo la palanca de tostado (6).
- Seleccionar el tipo de tostado que necesita pulsando el botón (2) o (3) y ajuste control de tostado (5) a nivel deseado.
- Una vez tostadas, los cortes aparecen en los orificios (1), y la palanca de tostado (6) vuelve a su posición original. El tostador se apaga automáticamente.
- Presione el botón "Cancelar" (4) si desea detener el tostado del pan.
- Si el pan se queda atascado en el tostador, desconéctelo, espere a que se enfríe, y saque el pan. Cuidado : Nunca retirar y/o sacar el pan mientras el tostador esté conectado al tomacorriente. Para evitar posibles descargas eléctricas siempre retire el enchufe del tomacorriente para la extracción del pan.

LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO
- No utilice la tostadora cerca o por debajo de material combustible, tales como cortinas. La tostadora debe ser supervisada esté en uso.
- Asegúrese de que la tostadora esté desenchufada antes de limpiarla.
- Nunca coloque agua o cualquier otro líquido.
- Para limpiar, desenchufe la tostadora y dejar enfriar. A continuación, retire la bandeja recolectora de migas y límpielo con agua jabonosa. Asegúrese que la bandeja recolectora de migas esté completamente seca antes de instalar de nuevo en la tostadora.
- No introduzca objetos metálicos, utensilios, etc en la tostadora.

COMPONENTES PRINCIPALES
1. Ranuras de tostado extra largo y ancho ajustable
2. Botón descongelar
3. Botón recalentar
4. Botón cancelar
5. Niveles de temperatura variable
6. Palanca de tostado
7. Bandejas recolectora de migas